IDEEN WELT

Radiowecker

Bedienungsanleitung

Modell Nr.: CT8008

INHALT

1. EINLEITUNG 2
2. VORSICHT 2
3. TEILE 5
    Gerät 5
    Bedienfeld 5
4. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME 6
5. STROMVERSORGUNG 6
    Netzbetrieb 6
    Stützbatterie 6
    Hinweise zu Batterien 6
6. UHRZEIT EINSTELLEN 7
7. LAUTSTÄRKE EINSTELLEN 7
8. GERÄT EIN-/ AUSSCHALTEN 7
9. RADIOBETRIEB 8
    Radio einschalten 8
    Antennen 8
    Frequenzband wählen 8
    Frequenz einstellen 8
    Radio ausschalten 8
10. WECKER 8
    Weckzeit einstellen 8
    Aufwecken mit Radio 8
    Aufwecken mit Signalton (Buzz) 9
    Aufwecken mit externem Gerät 9
    Wecker ausschalten 9
    Snooze-Funktion 9
11. EINSCHLAFFUNKTION 9
12. AUX BETRIEB 10
    Externes Gerät anschließen und Wiedergabe starten 10
13. REINIGUNG UND PFLEGE 10
14. TECHNISCHE DATEN 11

1. EINLEITUNG

Mit diesem Radiowecker können Sie die Weckzeiten bestimmen, Radio hören oder Musik von einem externen Wiedergabegerät (z.B MP3-Player) wiedergeben.
Zusätzlich ist das Gerät mit einer „Snooze“ - und Einschlaffunktion ausgestattet.
Eine Stützbatterie gewährleistet das Erhalten der Uhrzeit bei Stromunterbruch.

2. VORSICHT

1. Lesen Sie vor dem Gebrauch diese Bedienungsanleitung vollständig durch.
2. Bei Weitergabe des Gerätes an Dritte muss auch diese Bedienungsanleitung mit ausgehändigt werden.
3. Dieses Gerät entspricht den technischen Normen und den betreffenden Sicherheitsanforderungen für elektrische Geräte.
4. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die auf unsachgemäßen Gebrauch oder Nichtbeachtung dieser Bedienungsanleitung zurückzuführen sind.
5. Nach jedem Gebrauch muss das Gerät ausgeschaltet werden.
6. Halten Sie Kinder von dem Gerät fern.
7. Kinder oder Personen, denen es an Wissen oder Erfahrung im Umgang mit dem Gerät mangelt, oder die in ihren körperlichen, sensorischen oder geistigen Fähigkeiten eingeschränkt sind, dürfen das Gerät nicht ohne Aufsicht oder Anleitung durch eine für ihre Sicherheit verantwortliche Person benutzen.
8. Kinder müssen beaufsichtigt werden, damit sie nicht mit dem Gerät spielen.
9. Das Gerät nur in gemäßigten Breitengraden verwenden, Tropen und besonders feuchtes Klima vermeiden.
10. **Tauchen Sie das Gerät nicht unter Wasser. Stromschlaggefahr!**

11. Das Gerät darf nicht in der Nähe einer Badewanne oder Dusche oder einem mit Wasser gefüllten Waschbecken verwendet werden.
12. Sollte das Gerät doch einmal ins Wasser fallen, ziehen Sie sofort den Netzstecker aus der Steckdose und lassen das Gerät vor dem Wiedereinschalten von einem Fachmann überprüfen.
13. Gerät vor jeglicher Nässe, d.h. auch Spritzwasser und Feuchtigkeit schützen. Insbesondere darauf achten, dass keinerlei Flüssigkeit durch die Öffnungen für den integrierten Lautsprecher in das Gerät gelangt.
14. Setzen Sie das Gerät nicht dem direkten Sonnenlicht aus. Benutzen Sie das Gerät auch nicht direkt neben Hitze produzierenden Geräten wie Öfen oder Kochherden.
15. Keine Gegenstände mit offenen Flammen wie z.B. Kerzen auf das Gerät stellen.
16. Keine mit Flüssigkeit gefüllten Gegenstände wie z.B. Vasen auf das Gerät stellen.
17. Das Gerät immer auf waagerechtem und ebenem Untergrund aufstellen.
18. Das Gerät darf nicht in Bereichen aufgestellt werden, wo es Vibrationen ausgesetzt sein könnte.
19. Bereiche mit unzureichender Belüftung meiden (z.B. in Bücherschränken, hinter Vorhängen, zwischen Möbelstücken).
20. Um das Gerät muss beim Aufstellen genügend Freiraum (mind. 20mm) zur Belüftung gewährleistet werden.
21. Benutzen Sie das Gerät nicht, wenn es beschädigt ist. Um Gefahren zu vermeiden, dürfen defekte Bauteile nur vom Hersteller, seinem Kundendienst oder ähnlich qualifizierten Personen ersetzt werden.
22. Öffnen Sie das Gerät nicht. **Stromschlaggefahr!**
23. Versuchen Sie nie, das Gerät selbst zu reparieren. Reparaturen dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.
24. Ziehen Sie den Netzstecker immer am Stecker aus der Steckdose, nicht am Kabel.

25. Lassen Sie das Gerät nicht fallen, lassen Sie auch keine Flüssigkeit in das Geräteinnere eindringen oder Objekte in das Gerät hineinfallen.
26. Das Gerät darf nur an eine Spannungsversorgung von 230V~ 50Hz angeschlossen werden.
27. Um das Gerät vollkommen spannungsfrei zu schalten, den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.
28. Ist das Netzkabel auf irgendeine Weise beschädigt, so muss es vor dem Wiedergebrauch durch ein gleichartiges ersetzt oder von einem Fachmann repariert werden.
29. Das Anschlusskabel nicht um das Gerät wickeln.
30. Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose, wenn die Gefahr von Blitzschlag besteht.
31. Das Netzkabel muss jederzeit leicht zugänglich sein. Ziehen Sie den Netzstecker im Notfall sofort aus der Steckdose.
32. **Gefahr!** Bei längerem Gebrauch bei hoher Lautstärke kann Ihr Gehör dauerhaft geschädigt werden. Stellen Sie eine moderate Lautstärke ein.

Dieses Gerät dient ausschließlich für den privaten Haushaltsgebrauch und darf nicht für kommerzielle Zwecke benutzt werden.

3. TEILE

GERÄT

1. Taste [Snooze]
2. Kontrollanzeige [AL]
3. LED-Anzeige
4. Lautsprecher
5. Batteriefach
6. Schalter [AM-FM]
7. Drehregler [Tuning]

8. Netzkabel mit Netzstecker
9. Wurfantenne (UKW)
10. Buchse [Aux In]
11. Schalter [Auto-off-on]
12. Drehregler [Buzz-Volume]

BEDIENFELD



13. Taste [Time]
14. Taste [Alarm]
15. Taste [Sleep]
16. Taste [Off/Alarm]
17. Taste [Hour]
18. Taste [Min]

4. VOR DER ERSTEN INBETRIEBNAHME

Reinigen Sie das Gerät wie unter *REINIGUNG UND PFLEGE* beschrieben. Beachten Sie dazu ebenfalls die Sicherheitshinweise.

5. STROMVERSORGUNG

NETZBETRIEB

Das Gerät wird über ein 230V~ 50Hz betrieben.

1. Schließen Sie das Gerät nur an ein Festnetz mit einer Spannungsversorgung von 230V~ 50Hz an.
2. Vergewissern Sie sich, dass der Schalter [Auto-off-on] **(11)** in der Stellung [off] steht.
3. Nehmen Sie das Netzkabel **(8)** zur Hand und wickeln dieses vollständig ab. Verbinden Sie anschließend den Netzstecker mit einer passenden Netzsteckdose.
4. Das Gerät ist nun betriebsbereit.

STÜTZBATTERIE

Durch Einlegen einer Stützbatterie wird die Uhrzeit bei einer kurzzeitigen Unterbrechung der Stromzufuhr erhalten. Wie lange die Uhrzeit erhalten bleibt, hängt vom Ladezustand der Batterie ab. Die Stützbatterie sollte mindestens einmal pro Jahr ersetzt werden.

1. Öffnen Sie das Batteriefach **(5)** an der Geräteunterseite durch Lösen der Verriegelung und Entfernen der Batteriefachabdeckung. Legen Sie eine 9V-Blockbatterie (Typ 6LR61 / AM-6) in das Batteriefach ein und verbinden den Batterieanschluss mit der Batterie.
2. Schließen Sie das Batteriefach wieder.
3. Während einer Unterbrechung der Stromzufuhr wird die Uhrzeit nicht angezeigt.

HINWEISE ZU BATTERIEN

- Ausschließlich Batterien von bester Qualität verwenden. Minderwertige Batterien können durch Auslaufen Geräteschäden verursachen.
- Sollten Batterien einmal ausgelaufen sein, diese mit Hilfe eines Tuches aus dem Batteriefach entnehmen und bestimmungsgemäß entsorgen. Vermeiden Sie Haut- und Augenkontakt mit der Batteriesäure. Sollten Sie doch einmal Augenkontakt mit Batteriesäure erfahren, spülen Sie die Augen mit viel Wasser aus und kontaktieren umgehend einen Arzt. Bei Kontakt der Batteriesäure mit der Haut, waschen Sie die Stelle mit viel Wasser und Seife ab.

- Wird das Gerät für längere Zeit nicht benutzt, sollte die Batterie entnommen werden, da das Gerät durch eventuelles Auslaufen der Batterie beschädigt werden kann. Bei nachlassender Leistung muss die Batterie erneuert werden.

6. UHRZEIT EINSTELLEN

Die Uhrzeit wird im 24h Format angezeigt.

1. Halten Sie die Taste [Time] **(13)** gedrückt und stellen durch Drücken der Taste [Hour] **(17)** die Stunden ein.
2. Halten Sie die Taste [Time] gedrückt und stellen durch Drücken der Taste [Min] **(18)** anschließend die Minuten der Uhrzeit ein.
3. Lassen Sie die Taste [Time] los, um die Uhrzeit zu übernehmen.
4. Durch Gedrückthalten der Tasten [Hour] und [Min] können die Stunden bzw. Minuten automatisch hochgezählt werden.

7. LAUTSTÄRKE EINSTELLEN

Achtung! *Eine zu hohe Lautstärke kann zu dauerhaften Hörschäden führen. Geben Sie Acht, dass die Lautstärkeeinstellung beim Einschalten des Gerätes auf minimaler Stufe steht, um Hör- und Geräteschäden zu vermeiden.*

1. Mit dem Drehregler [Buzz-Volume] **(12)** stellen Sie die Lautstärke ein. Drehen Sie den Drehregler in Richtung [Volume], um die Lautstärke zu erhöhen und in Richtung [Buzz], um die Lautstärke zu verringern.
2. Wird der Drehregler bis zum Anschlag zurückgedreht, so schaltet sich die Lautstärke auf stumm.
3. Durch Drehen des Drehreglers über den Anschlag wird der Signalton (Buzz) aktiviert.

8. GERÄT EIN-/AUSSCHALTEN

Mit dem Schalter [Auto-off-on] kann das Gerät ein- und ausgeschaltet werden.
Der Schalter weist 3 Stellungen auf:

[Auto] = Weckfunktion (Radio/Buzz)
[off] = Gerät ausschalten
[on] = Gerät eingeschaltet

9. RADIOBETRIEB

Das Gerät weist zwei Frequenzbänder auf: UKW (FM) und MW (AM).

RADIO EINSCHALTEN
- Schieben Sie den Schalter [auto-off-on] nach [on].

ANTENNEN
- Für den UKW-Betrieb ist das Gerät mit einer Wurfantenne **(9)** ausgestattet. Legen Sie diese für bestmöglichen Empfang vollständig aus.
- Für den MW-Betrieb ist das Gerät mit einer eingebauten Ferritstabantenne ausgestattet. Drehen Sie das Gerät entsprechend, um den Empfang zu verbessern.

FREQUENZBAND WÄHLEN
- Mit dem Schalter [AM-FM] **(6)** können Sie das Frequenzband bestimmen.
- Für UKW-Betrieb schieben Sie den Schalter nach [FM] für den MW-Betrieb schieben Sie den Schalter nach [AM].

FREQUENZ EINSTELLEN
1. Mit dem Drehregler [Tuning] **(7)** können Sie die gewünschte Frequenz suchen.
2. Die eingestellte Frequenz kann in der Frequenzanzeige abgelesen werden.

RADIO AUSSCHALTEN
Schieben Sie den Schalter [Auto-off-on] nach [off], um das Radio auszuschalten.

10. WECKER

WECKZEIT EINSTELLEN
Die Weckzeit wird wie die Uhrzeit eingestellt. Anstelle der Taste [Time] halten Sie die Taste [Alarm] **(14)** gedrückt.

AUFWECKEN MIT RADIO
1. Vergewissern Sie sich, dass eine Weckzeit eingestellt wurde.
2. Stellen Sie ein Radiosender ein und stellen sicher, dass dieser zur Weckzeit ein Programm ausstrahlt.
3. Regulieren Sie die Lautstärke ein.
4. Den Schalter [Auto-off-on] schieben Sie nach [Auto].
5. Ist der Wecker gerichtet, so leuchtet die Kontrollanzeige AL in der LED-Anzeige auf.
6. Zur eingestellten Weckzeit werden Sie mit Radio aufgeweckt.

AUFWECKEN MIT SIGNALTON (BUZZ)

1. Vergewissern Sie sich, dass eine Weckzeit eingestellt wurde.
2. Drehen Sie das Lautstärkerad [Buzz-Volume] über den Anschlag hinaus nach [Buzz].
3. Den Schalter [Auto-off-on] schieben Sie nach [Auto].
4. Ist der Wecker gestellt, so leuchtet die Kontrollanzeige [AL] **(3)** in der LED-Anzeige auf.
5. Zur eingestellten Weckzeit werden Sie mit Signalton aufgeweckt.

AUFWECKEN ÜBER EXTERNES GERÄT

1. Zum Aufwecken können Sie auch über ein extern angeschlossenes Wiedergabegerät Musik wiedergeben.
2. Stellen Sie sicher, dass das externe Gerät zur eingestellten Weckzeit eingeschaltet ist und eine Wiedergabe stattfindet.
3. Den Schalter [Auto-off-on] schieben Sie nach [Auto] und regulieren die gewünschte Lautstärke ein.
4. Beachten Sie ebenfalls die Hinweise unter *AUX BETRIEB*.

WECKER AUSSCHALTEN

- Um den Alarm auszuschalten, die Taste [Off/Alarm] **(16)** betätigen. Die Kontrollanzeige [AL] bleibt an und der Alarm ertönt nach 24 Stunden wieder.
- Um den Alarm vollständig auszuschalten, den Schalter [Auto-off-on] nach [off] oder [on] schieben.

SNOOZE-FUNKTION

Ertönt der Alarm, so kann durch Drücken der Taste [Snooze] **(1)** der Alarm für ca. 9 Minuten vorübergehend ausgeschaltet werden und ertönt nach Ablauf der Zeit wieder.

11. EINSCHLAFFUNKTION

Mit der Einschlaffunktion können Sie eine Zeit von 1 Stunde und 59 Minuten bis 1 Minute einstellen. Nach Ablauf der Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.

1. Schieben Sie den Schalter [Auto-off-on] in die Stellung [Auto] oder [off]. Wollen Sie am nächsten Morgen mit dem Wecker aufgeweckt werden, so schieben Sie den Schalter in die Stellung [Auto].
2. Halten Sie die Taste [Sleep] **(15)** gedrückt. Die LED-Anzeige **(2)** zeigt „0:59“ (59 Minuten) an. Wünschen Sie eine Wiedergabe die länger als 59 Minuten dauert, so drücken Sie die Taste [Hour]. Die LED-Anzeige zeigt nun „1:59“ (1 Stunde und 59 Minuten) an.

3. Durch Drücken der Taste [Min] werden die Minuten von „59“ abwärts gezählt.
4. Stellen Sie die gewünschte Einschlafzeit ein.
5. Nach Ablauf der eingestellten Zeit schaltet sich das Gerät automatisch aus.

12. AUX BETRIEB

Der AUX Betrieb dient dazu, Musik von einem externen Wiedergabegerät wie z.B. einem MP3-Player wiederzugeben. Bevor Sie jedoch das externe Gerät anschließen, lesen Sie die Betriebsanleitung des Herstellers Ihres externen Wiedergabegerätes, um eventuelle Schäden am Radio und am externen Gerät zu vermeiden.
Für den Anschluss benötigen Sie ein entsprechendes 3,5mm Klinkenkabel (nicht im Verpackungsinhalt inbegriffen).

EXTERNES GERÄT ANSCHLIESSEN UND WIEDERGABE STARTEN
1. Stellen Sie die Lautstärken beider Geräte auf stumm und schalten diese anschließend aus.
2. Verbinden Sie das externe Gerät mit der Buchse [Aux In] **(10)** unter Hilfe eines 3,5mm Klinkenkabels.
3. Schalten Sie beide Geräte ein.
4. Beginnen Sie die Wiedergabe mit dem externen Wiedergabegerät.
5. Regulieren Sie nun die Lautstärke vorsichtig mit beiden Geräten ein.

13. REINIGUNG UND PFLEGE

Achtung! *Schalten Sie das Gerät vor jeder Reinigung aus und ziehen den Netzstecker aus der Steckdose.*

Achtung! *Verwenden Sie auf keinen Fall Alkohol, Azeton, Benzin, aggressive Reinigungsmittel usw., um die Kunststoffteile zu reinigen. Auch keine harten Bürsten oder metallischen Gegenstände verwenden.*

Reinigen Sie das Gerät mit einem leicht angefeuchteten Tuch. Nach der Reinigung immer trockenreiben.

14. TECHNISCHE DATEN

Netzbetrieb:	230V~ 50Hz
Stützbatterie:	9V-Blockbatterie (Typ 6LR61 / AM-6)
Leistungsaufnahme:	5W
Ausgangsleistung:	280mW RMS
Frequenzbereich:	UKW (FM) 87.6 – 108.6MHz MW (AM) 520 – 1640kHz
Geräteabmessungen:	125 x 100 x 110mm
Gerätegewicht:	407g

Umwelthinweis

Elektrische und elektronische Geräte gehören nicht in den Hausmüll. Sollten Sie sich von dem Gerät trennen wollen, informieren Sie sich in Ihrer kommunalen Stelle über eine fachgerechte Entsorgung von Elektroschrott.

Wenn das Ende der Lebensdauer erreicht ist, machen Sie das Gerät unbrauchbar, indem Sie den Stecker aus der Steckdose ziehen und das Kabel durchtrennen.

Dieses Gerät dient ausschließlich für den privaten Haushaltsgebrauch und darf nicht für kommerzielle Zwecke benutzt werden.

Importiert durch:
Dirk Rossmann GmbH
Isernhägener Straße 16
30938 Burgwedel

CE